

## ГОТОВИМ ИСХОДНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ

Выполните несколько простых действий - изготовление вашего плана эвакуации будет легким и быстрым.

1. Подготовьте исходный чертеж. Вы можете взять план БТИ, план из договора аренды, сфотографировать старый план эвакуации, или нарисовать от руки, и т.п.
2. Напишите на исходном плане:
  - Наименование объекта (пример: Магазин «Продуктовый»).
  - Адрес объекта и номер этажа.
  - Наименование вашей компании (или эксплуатирующей данный объект).
  - ФИО и должность лица, утверждающего план эвакуации (директор, главный инженер, управляющий и т.д.).
3. Пометьте на исходном плане :
  1. Онетушители - буквами «Ог».
  2. Телефоны, с помощью которых можно вызвать пожарную охрану - буквой «Т».
  3. Пожарные краны - буквами «ПК».
  4. Кнопки включения пожарной сигнализации («разбить-нажать») - буквой «К».
  5. Эл.щиты, где можно обесточить свет/оборудование при пожаре, - знаком «⚡».
  6. Аптечки первой помощи - знаком «+».
  7. Место расположения плана эвакуации - большой черной точкой со стрелкой «●↑». Стрелка указывает на стену, на которой висит план (Особенно если точка стоит в углу или узком проходе).
  8. Эвакуационные выходы - буквами «ОСН».
  9. Аварийные выходы - буквами «АВАР».
4. Запасных выходов теперь нет! Либо это эвакуационный выход, отвечающий нормам, либо аварийный - дверь, люк, или иной дополнительный выход, не отвечающий требованиям, но куда можно выйти при пожаре.
5. Отметьте все перепланировки: стены, лестницы, двери и т.д.
6. Помните: план эвакуации мы повернем по месту расположения. То, что вы видите, например, справа от себя, стоя лицом к плану эвакуации, будет справа и на готовом чертеже.

Спасибо, что основательно подходите  
к подготовке исходного чертежа  
для вашего плана эвакуации!